# シュ 上木技 WEST FIELD Civil-CALS Rodd-CALS



【現場 CBR 試験】

使用説明書

ご使用の前に必ずこの「使用説 明書」をお読みの上、正しくお使 いください。 本書をすぐに利用できるよう に保管してください。 このたびは、「現場 CBR 試験」をお買い上げいただき誠にありがとうござい ました。このソフトは2004年の建設CALS構想に対応できる土木工 事のトータルソリューションです。自分の職場の書類控え室で管理書類綴 りを閲覧するような感覚で工事書類の閲覧や作成ができます。

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」では、この書類控え室にある本棚を「本棚」、管理書類綴りを「土木Book」と考えて操作するとわかりやすいでしょう。

本書は、本製品の基本的な操作手順や取り扱い方法について説明していま す。本製品の機能を十分にご活用いただくため、ご使用前に必ず本書をお 読みください。またお読みになった後は大切に保管してください。

ウェストフィールド 株式会社 \*\*\* 重 要 \*\*\*

٦

・このソフトウエアおよびマニュアルの1部または全部を無断で使用、 複製することはできません。
・ソフトウエアは、コンピューター1台につき1セット購入が原則となってい ます。
・このソフトウエアおよびマニュアルは、本製品の使用許諾契約書のもとで のみ使用することができます。
・大切な文書やデータは、必ずコピー(複製)をとってください。 お客様が操作を誤ったり本製品に異常が発生したりした場合、文書や データが消失することがあります。
・お客様が本製品を使用して作成した文書やデータに関し、当社は一切 その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
・本製品の故障による障害、文書やデータの損失による損害、その他本製品の使用により生じた損害について、当社は一切その責任を負えません。 あらかじめご了承ください。
・ソフトウエアの仕様およびマニュアルに記載されている内容は、将来 予告なしの変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

### 本書で扱う用語および操作方法について

本書では、Windows の標準的な用語および操作方法を使って説明して います。Windows を使用したことのない方はあらかじめ操作してみる か、あるいは「Microsoft Windows98/Me/2000/XP ファーストステップ ガイド」など Windows に添付されているマニュアル類を通読されるこ とをおすすめします。

なお、Windows の標準的な用語については、「基本システム」使用説明 書巻末の「用語の説明」をご参照願います。

とは	1
概要	1
	2
新たに現場 CBR 試験書類を作成する 現場 CBR 試験書類を編集する	2 2 2 2 
現場 CBR 試験帳票を新しく登録する 編集した現場 CBR 試験帳票を上書き保存する	
の画面について	5
計データ登録画面 条件設定画面 CBR 試験メイン画面 ュレーション画面 書測点データリンク画面 北試験画面 ション設定画面	
いて	12
CBR 試験メイン画面のメニュー 条件設定画面のメニュー	12 13
の入力	14
CBR 試験の基本的な入力と帳票作成 比試験の結果を帳票に表示する 名を設計書入力から参照する コレーション機能を使う 図の原点補正を行う 図の修正を行う	
	概要      新たに現場 CBR 試験書類を作成する。   現場 CBR 試験書類を編集する。     現場 CBR 試験標準を新しく登録する。      編集した現場 CBR 試験標準を上書き保存する。 <b>の画面について</b> ボデータ登録画面.      条件設定画面      CBR 試験メイン画面      ュレーション画面      北試験画面      ション設定画面      人て      CBR 試験メイン画面のメニュー      条件設定画面のメニュー      人て      CBR 試験の基本的な入力と帳票作成      と試験の結果を帳票に表示する      名を設計書入力から参照する      コレーション機能を使う      図の原点補正を行う      図の原点補正を行う      プラフ線を修正する。      ガーキョー      プラッ線を修正する。

## 現場 CBR 試験とは

### 概要

現場CBR試験とは、現場における路床や路盤の現在の支持力の大きさを 直接測定する試験です。CBR試験機を使用し、標準寸法の貫入ピストンを、 土の中に貫入させるのに必要な荷重強さを測定します。その土の強さの大 小を判定するために、ある条件のもとでの基準材料に対する相対的な強度 を求める試験です。

## 起動と終了

### 起動

#### 新たに現場 CBR 試験書類を作成する

土木 B o o k の親インデックス 《現場 CBR 試験》 の 🖽 をクリックします。

「現場CBR 試験」の子インデックスが表示されます。

補 足 親インデックス 《現場 CBR 試験》をダブルクリックしても、子インデックスを表示することができます。

土木 B o o k の子インデックス《新規作成》をクリックします。 子インデックスの色が青に変わります。

画面上部の [入力] ボタンをクリックします。 「現場 CBR 試験」 が起動します。

#### 現場 CBR 試験書類を編集する

土木 B o o k の親インデックス《現場 CBR 試験》の 🖽 をクリックします。

「現場CBR 試験」の子インデックスが表示されます。

作成済みの現場 CBR 試験書類名の付いた子インデックスをクリックします。

子インデックスの色が青に変わります。

画面上部の [入力] ボタンをクリックします。 「現場 CBR 試験」が起動し、入力画面が表示されます。

終

#### 現場 CBR 試験帳票を新しく登録する

「印刷設定」 画面右下の[OK] ボタンをクリックします。

「メニューインデックス設定」画面が次のように表示されます。

ンデックス名称			
<b>設定形式</b>			
€ 既存インデックス	に上書き	◎ 新規インデッ	クス作成
	itu	1112	キャンセル

インデックス名称を入力し、[はい]ボタンをクリックします。 新しい現場 CBR 試験のインデックスが作成され土木Bookのメニュー 画面に戻ります。



通常インデックス名称は、現場CBR 試験帳票の名前を入力 します。



[いいえ]ボタンをクリックすると作成した現場CBR 試験 帳票を 登録しないで土木Bookの画面に戻ります。

### 編集した現場 CBR 試験帳票を上書き保存する

「印字選択」 画面右下の [OK] ボタンをクリックします。 「メニューインデックス設定」 画面が次のように表示されます。

6杯頭定 インデックス名称		
- 設定形式 (* 既存インデックス)に上書き	€ 新規インデッ	クス作成
1913	1.1.12	467401

[はい]ボタンをクリックします。

現場 CBR 試験帳票が上書き保存され、土木 B o o k のメニュー画面に戻 ります。



[いいえ]ボタンをクリックすると作成した現場 CBR 試験帳票を登録しないで土木Bookの画面に戻ります。

## 現場 CBR 試験の画面について

## 荷重計データ登録画面

荷重計データ登録画面にて、CBR 試験機の情報を登録します。





> 「荷重計データ登録」画面の入力値が存在しないとき、この 画面から入力が開始されます。

## 試験条件設定画面

載荷方法, 反力の取り キ名称、ジ を入力しま	入力 10方、ジャッ ブャッキ容量 ます。	工事情報入力- 試験者、試験日 調査件名、調査 地点を設定・ 力します。	
	試験指数定        試験者     日本 太郎       調査地点		
	反力の取り方 ジャッキ名称 ジャッキ容量 kN 雪入速さ mm/分 荷重极質量 kg 荷重計%a 室量 密量 MN/m <sup>2</sup> 較正係数	MM/m²	
	含水比試映回数 0 ▼       OK	4076%	
	└ 荷重計 №.設定 └ 含水比試験回数設定 └ [0K] 使用する試験機の 含水比試験を行う回数 設定 番号を設定しま を設定します。 「現 す。 メイ 示し	ボタン こを保存し、 場CBR試験 ン」画面を表 ます。	キャンセル]ボタン ∖力・変更した ウ容を破棄し、 見場CBR を終了 します。
	- 試験機情報入力 貫入速さ、荷重板重量 を入力します。		

### 現場 CBR 試験メイン画面



## シミュレーション画面



## 設計書測点データリンク画面



## 含水比試験画面

含水比試験	
測点名 NO1	測点名選択
容器番号	測点名を選択し
(湿潤土+容器)質量	ます。
(乾燥土+容器)質量	
容器質量	
含水比 ( )	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
OK ++>>セル	
測点名を選択してください。	
	'セル」 ボタン
入力を保存し、「現 入力をそ 場CBR試験メイン」 CBR 試 画面に戻ります。   戻ります	波棄し、「現場 験メイン」画面に -。

## オプション設定画面



## メニューについて

## 現場 CBR 試験メイン画面のメニュー

ファイル	
終了	

終了

現場 CBR 試験を終了し、「メニューインデックス設定」画面を表示します。

設定	
試験条件	
修正位置選択	▶ マグラフ修正
オプション	実測修止 _ 同時修正

試験条件

「試験条件設定」画面を表示します。

- 修正位置選択 グラフ修正 「現場 CBR 試験メイン」画面のグラフ線のみを修正する 時に、この項目を選びます。
- 修正位置選択 実測修正 「現場 CBR 試験メイン」画面の実測点のみを修正する時 に、この項目を選びます。
- 修正位置選択 同時修正 「現場 CBR 試験メイン」画面のグラフ線と実測点の両方 を同時に修正する時に、この項目を選びます。

オプション

「オプション設定」画面を表示します。

現場CBR 試験について 「現場CBR 試験のバージョン情報」画面を表示します。

ヘルプ 現場CBR試験について

## 試験条件設定画面のメニュー

設定

荷重計登録 オブション

荷重計登録

「荷重計データ登録」画面を表示します。

オプション

「オプション設定」画面を表示します。

## 現場 CBR 試験の入力

## 現場 CBR 試験の基本的な入力と帳票作成

土木Bookの親インデックス《現場CBR 試験》の ■ をクリックします。

「現場CBR 試験」の子インデックスが表示されます。

補 足
親インデックス《現場 CBR 試験》をダブルクリックしても、
子インデックスを表示することができます。

土木Bookの子インデックス《新規作成》をクリックします。 子インデックスの色が青に変わります。

画面上部の [入力] ボタンをクリックします。 「試験条件設定」画面が表示されます。

and Banda and The	-				
試験者 目	日本 太郎		_		
84157CD	4	Я	8		
調査理点					
反力の取り方					
ジャッキ名称「					
ジャッキ容量	kN				
曾入速水 [	n=/42	前重振	88	ke	
		1-1			
NO W ST No	■ #3	: J	MN/m*	教止10.32	MN/
含水比試験回数	0 -				
				OK	キャンセル



CBR 試験機情報が「荷重計データ登録」画面で登録されていない場合、「荷重計データ登録」画面が表示されます。

「試験条件設定」画面で、必要な設定・入力を行い、[OK]ボタンを クリックします。



「現場 CBR 試験メイン」 画面が表示されます。

測点名、貫入量、荷重計の読みを入力します。

貫入量データ、荷重計の読みデータをもとに管理図が作図されます。

使用する CBR 値を選択します。

補 足 各測点で選択された CBR 値を使用し、平均 CBR 値を作成する 帳票上で表示します。

[登録]ボタンをクリックします。

測点名が登録されます。入力した貫入量、荷重計の読みデータはリセット されます。

次測点のデータを入力します。

[OK]ボタンをクリックします。 「メニューインデックス設定」画面が表示されます。

インデックス名称を入力し [ はい ] ボタンをクリックします。 新しい現場 CBR 試験のインデックスが作成されます。

## 含水比試験の結果を帳票に表示する

「試験条件設定」画面の[含水比試験回数設定]を0以外にします。

「試験条件設定」画面で、必要な設定・入力を行い、[OK]ボタンを クリックします。

「現場 CBR 試験メイン」 画面で、 含水比の [入力] ボタンをクリック します。

「含水比登録」画面が表示されます。

含水比試験	
測点名 NO.1	
容器番号	
(湿潤土+容器)質量	
(乾燥土+容器)質量	
容器質量	
含水比	
L	
ОК	キャンセル
測点名を選択してください。	

〈補	足〉

「試験条件設定」画面で含水比試験回数を1回にした場合、1 列分の入力を1測点ごとに行う事ができます。含水比試験回 数を2回にした場合、2列分の入力を1測点ごとに行う事がで きます。

含水比試験の結果を入力する測点名を選択します。

必要な情報を入力します。

[OK]ボタンをクリックします。

「現場 CBR 試験メイン」画面が表示されます。含水比の値が「現場 CBR 試験メイン」画面で表示されます。



> 「試験条件設定」画面で含水比試験回数を2回にした場合、 試験結果2回分の平均を表示します。

## 測点名を設計書入力から参照する

「現場 CBR 試験メイン」 画面で[データリンク] ボタンをクリックしま す。

「設計書測点データリンク」画面が表示されます。

🐱 設計書測点:	データリンク 🛛 🔀	(
_─測点一覧—		1
Na	測点名	
	J	
,	1	
 	リンク開始 キャンセル	

参照 設計書入力にデータが入力していないと、測点名は表示され ません。設計書入力に関して、詳しくは「設計書」マニュア ルを参照願います。

参照する測点名を選びます。



表示されている全ての測点名を参照する場合、[全て選択]ボ タンをクリックします。

[リンク開始]ボタンをクリックします。 測点名が「現場 CBR 試験メイン」 画面に表示されます。

## シミュレーション機能を使う

「現場 CBR 試験メイン」画面で、シミュレーションを行う測点名を選択します。

「現場 CBR 試験メイン」 画面で[シミュレーション] ボタンをクリック します。

シミュレーション	
貫入量 [	2.5
荷重計の読み	
ок	キャンセル

「シミュレーション」画面が表示されます。

貫入量と、荷重計の値を設定します。

[OK]ボタンをクリックします。

設定された結果を元に、「現場 CBR 試験メイン」画面の貫入量と荷重計の 読みのデータを算出します。

重要

「現場 CBR 試験メイン」画面に貫入量、または荷重計の読みの入力値がある場合、その入力値は書き換わってしまいます。

## 管理図の原点補正を行う

「現場 CBR 試験メイン」画面で[原点補正]ボタンをクリックします。 管理図に原点補正線が点線で表示されます。



原点補正を行った場合、補正値に2.5、または5.0 ミリメートル加算された貫入量値がCBR 値を算出する貫入値として扱われます。

### 管理図の修正を行う

管理図を修正する場合、3種類の修正方法があります。

グラフ線を修正する。

「現場 CBR 試験メイン」画面で、メニューバーの「設定」から「修正 位置選択」 「グラフ修正」を選びます。 グラフ線がピンク色に変わります。



マウスのボタンをクリックします。 〇マークが緑色に塗りつぶされます。

[グラフ修正ボタン]ボタンをクリックします。 グラフ線の形状が変形します。

補足 マウスポインターの形状が矢印に変わった時点でドラッグア ンドドロップを行ってもグラフ線の形状を変形させることが できます。

#### 荷重計の実測点を修正する。

「現場 CBR 試験メイン」画面で、メニューバーの「設定」から「修正 位置選択」 「実測修正」を選びます。 〇マークがピンク色に変わります。

管理図の上の〇マークの上にマウスのポインターを置きます。 マウスポインターの形状が矢印の形に変わります。



マウスのボタンをクリックします。 ○マークが緑色に塗りつぶされます。

[グラフ修正ボタン]ボタンをクリックします。 〇マークが上・下に移動します。

- 補足
  - マウスポインターの形状が矢印に変わった時点でドラッグア ンドドロップを行っても〇マークを移動させることができます。



○マークを移動する時、実際に入力した値も変更されます。

### 荷重計の実測点、グラフ線を同時に修正する。

「現場 CBR 試験メイン」画面で、メニューバーの「設定」から「修正 位置選択」 「同時修正」を選びます。 グラフ線、〇マークが青色に変わります。

管理図の上の〇マークの上にマウスのポインターを置きます。 マウスポインターの形状が矢印の形に変わります。



マウスのボタンをクリックします。 〇マークが緑色に塗りつぶされます。

[グラフ修正ボタン]ボタンをクリックします。 〇マークとグラフ線が、移動・変形します。



マウスポインターの形状が矢印に変わった時点でドラッグア ンドドロップを行っても〇マークとグラフ線を移動・変形さ せることができます。



実測の〇マークを移動させるので、実際に入力した値も変更 されます。

Windows98/Me/2000/XPは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけ る登録商標です。その他の会社名、製品名は、各会社の商標または登録商標です。 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 (C) 2005 WESTFIELD CO., LTD